

GRABNER

www.grabner-sports.at

SPRITZDECKE RIVERSTAR



STÜCKLISTE

- ▶ 1 Spritzdecke
- ▶ 2 (1) Wildwasserschürze

MONTAGE SPRITZDECKE

- ▶ Pumpen Sie das Boot auf.
- ▶ Legen Sie die Spritzdecke auf das Boot - Logo ist vorne.
- ▶ Ziehen Sie die Gurten der Spritzdecke durch die Ösen der Ösenleiste und spannen sie mit den Klemmschnallen ab.

MONTAGE SCHÜRZE

- ▶ Ziehen Sie die Wildwasser-Schürze über den Körper (der Paniklösegriff ist vorne in der Mitte).
- ▶ Setzen Sie sich ins Boot und drücken Sie den Gummirand der Schürze über den Süllrand der Spritzdecke (Beginnen Sie hinten und drücken Sie ihn mit beiden Händen gleichzeitig nach vorne).
- ▶ Passen Sie den oberen Gummiabschluß mit dem Tanka-Verschluß am Körperumfang an.
- ▶ **ACHTUNG:** Bei einer Kenterung löst sich die Wildwasser-Schürze automatisch vom Süllrand der Spritzdecke!
- ▶ In Notfällen können Sie die Wildwasser-Schürze lösen, indem Sie am Paniklösegriff anziehen!

PFLEGE UND LAGERUNG

- ▶ Schützen Sie die Spritzdecke vor spitzen und scharfen Gegenständen.
- ▶ Vermeiden Sie unnötige Deformierungen der Süllränder.
- ▶ **ACHTUNG:** Die Süllränder beim Verpacken nicht knicken!
- ▶ Reinigen Sie die Spritzdecke vor dem Verpacken.
- ▶ Spülen Sie die Spritzdecke nach Salzwassergebrauch mit Süßwasser ab.
- ▶ Schützen Sie die Spritzdecke bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung.
- ▶ Reparieren Sie eventuelle Beschädigungen mit einem PVC-Kleber.

GRABNER

www.grabner-sports.at

SPRAYCOVERRIVERSTAR



ITEMS

- ▶ 1 Spraycover
- ▶ 2 (1) White-water aprons

MOUNTING THE SPRAYCOVER

- ▶ Inflate your boat.
- ▶ Apply the spraycover onto your boat - Logo in front.
- ▶ Pull the side belts of the spraycover through the eyelets of the eyelet-strips and tighten them with the buckle.

MOUNTING THE WHITE WATER APRONS

- ▶ Pull the white water apron over your body (the panic release handle is front-center).
- ▶ Sit in the boat and push the rubber edge of the apron over the spray deck coaming. Begin at the rear and push with both hands at the same time towards the front.
- ▶ Adjust the upper rubber closure to your waist using the Tanka closure.
- ▶ ATTENTION: When capsizing, the white water apron is automatically released from the spraycover coaming!
- ▶ In emergencies, release the apron by pulling on the panic release handle!

CARE AND STORAGE

- ▶ Protect the spray cover from sharp and pointed objects.
- ▶ Avoid any unnecessary deformation of the coamings.
- ▶ ATTENTION: Do not bend the coamings when packing!
- ▶ Clean the spray cover before packing.
- ▶ Rinse the spray cover with fresh water after salt-water usage.
- ▶ Store the spray cover out of direct sunlight.
- ▶ Repair any damages with PVC glue.