



GRABNER GMBH  
Weistracherstraße 11  
A - 3350 Haag  
Austria

Tel.: 07434-42251  
Fax: 07434-4245166  
www.grabner-sports.at



## UMBAUSET HOLIDAY 2 AUF HOLIDAY 1

### INHALT

- 1 Fußstembügelbeschlag-Set
- 2 Rückenlehnenbeschläge
- 1 Kleber mit Härter
- 1 Schleifpapier

### POSITION

#### MIT SPRITZDECKE

- Wenn Sie eine Holiday 2 - 1 Sitzer Spritzdecke verwenden, oder einmal verwenden möchten, müssen Sie die vordere Sitzposition um 60 cm nach hinten versetzen.

#### OHNE SPRITZDECKE

- Wenn Sie **keine** Holiday 2 - 1 Sitzer Spritzdecke verwenden, oder einmal verwenden möchten, können Sie sich die Sitzposition individuell aussuchen.
- Beachten Sie aber, dass der Schwerpunkt im Boot immer hinter der Mitte liegen soll.

### KLEBEANLEITUNG

- Zeichnen Sie die Position der Rückenlehnenbeschläge und Fußstembügelbeschläge, mit einem Bleistift am Boot an.
- Lassen Sie die Luft vom Boot komplett aus.
- Rauhen Sie die Klebeflächen der Beschläge und die angezeichneten Stellen am Boot, mit dem Schleifpapier **gut** auf. - **ACHTUNG:** Die oberste Glanzschicht muß abgeschliffen werden aber nicht ins Gewebe schleifen.
- Reinigen Sie die aufgerauhten Stellen mit GRABNER Verdünnung (Sonderzubehör), Alkohol oder Wundbenzin - **ACHTUNG:** Die aufgerauhten Stellen müssen absolut staub- und fettfrei sein.

- Mischen Sie den Kleber mit Härter im Verhältnis 25 : 1.
- Tragen Sie den Kleber mit einem Pinsel (*nicht mitgeliefert*) **dünn** auf die aufgerauhten Klebestellen auf.
- Lassen Sie den Kleber 5 - 10 Minuten abtrocknen, bis die Klebestellen matt werden.
- Tragen Sie eine zweite dünne Kleberschicht auf die Klebestellen auf.
- Lassen Sie den Kleber erneut ca. 5 - 10 Minuten abtrocknen - **ACHTUNG:** Klebestellen nicht mit der Hand berühren. Kleber nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kleben Sie die Beschläge auf und pressen Sie sie kräftig an - **ACHTUNG:** Für eine gute Verklebung ist ein **hoher** Anpressdruck wichtig und nicht die Anpresszeit.
- Entfernen Sie eventuelle Kleberreste mit GRABNER Verdünnung (Sonderzubehör) und pressen Sie die Beschläge nochmals an - **ACHTUNG:** Es darf keine Verdünnung in die Verklebung kommen.
- Warten Sie mindestens zwölf Stunden bevor Sie Ihr Boot aufpumpen.

#### VORSICHT

- Verwenden Sie den Kleber nicht im prallen Sonnenschein!
- Sorgen Sie für gute Durchlüftung in geschlossenen Räumen!
- Bewahren Sie den Kleber für Kinder unerreichbar auf!
- Verwenden Sie den Kleber nicht neben offenem Feuer - FEUERGEFAHR!
- Die vordere Rückenlehne vom 2 Sitzer ist die 1 Sitzer Rückenlehne.
- Als Fußstembügel wird je nach Position der vordere oder hintere verwendet.



GRABNER GMBH  
Weistracherstraße 11  
A - 3350 Haag  
Austria

Tel.: 07434-42251  
Fax: 07434-4245166  
www.grabner-sports.at



## UMBAUSET HOLIDAY 2 AUF HOLIDAY 1

### INHALT

- 1 Fußstembügelbeschlag-Set
- 2 Rückenlehnenbeschläge
- 1 Kleber mit Härter
- 1 Schleifpapier

### POSITION

#### MIT SPRITZDECKE

- Wenn Sie eine Holiday 2 - 1 Sitzer Spritzdecke verwenden, oder einmal verwenden möchten, müssen Sie die vordere Sitzposition um 60 cm nach hinten versetzen.

#### OHNE SPRITZDECKE

- Wenn Sie **keine** Holiday 2 - 1 Sitzer Spritzdecke verwenden, oder einmal verwenden möchten, können Sie sich die Sitzposition individuell aussuchen.
- Beachten Sie aber, dass der Schwerpunkt im Boot immer hinter der Mitte liegen soll.

### KLEBEANLEITUNG

- Zeichnen Sie die Position der Rückenlehnenbeschläge und Fußstembügelbeschläge, mit einem Bleistift am Boot an.
- Lassen Sie die Luft vom Boot komplett aus.
- Rauhen Sie die Klebeflächen der Beschläge und die angezeichneten Stellen am Boot, mit dem Schleifpapier **gut** auf. - **ACHTUNG:** Die oberste Glanzschicht muß abgeschliffen werden aber nicht ins Gewebe schleifen.
- Reinigen Sie die aufgerauhten Stellen mit GRABNER Verdünnung (Sonderzubehör), Alkohol oder Wundbenzin - **ACHTUNG:** Die aufgerauhten Stellen müssen absolut staub- und fettfrei sein.

- Mischen Sie den Kleber mit Härter im Verhältnis 25 : 1.
- Tragen Sie den Kleber mit einem Pinsel (*nicht mitgeliefert*) **dünn** auf die aufgerauhten Klebestellen auf.
- Lassen Sie den Kleber 5 - 10 Minuten abtrocknen, bis die Klebestellen matt werden.
- Tragen Sie eine zweite dünne Kleberschicht auf die Klebestellen auf.
- Lassen Sie den Kleber erneut ca. 5 - 10 Minuten abtrocknen - **ACHTUNG:** Klebestellen nicht mit der Hand berühren. Kleber nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kleben Sie die Beschläge auf und pressen Sie sie kräftig an - **ACHTUNG:** Für eine gute Verklebung ist ein **hoher** Anpressdruck wichtig und nicht die Anpresszeit.
- Entfernen Sie eventuelle Kleberreste mit GRABNER Verdünnung (Sonderzubehör) und pressen Sie die Beschläge nochmals an - **ACHTUNG:** Es darf keine Verdünnung in die Verklebung kommen.
- Warten Sie mindestens zwölf Stunden bevor Sie Ihr Boot aufpumpen.

#### VORSICHT

- Verwenden Sie den Kleber nicht im prallen Sonnenschein!
- Sorgen Sie für gute Durchlüftung in geschlossenen Räumen!
- Bewahren Sie den Kleber für Kinder unerreichbar auf!
- Verwenden Sie den Kleber nicht neben offenem Feuer - FEUERGEFAHR!
- Die vordere Rückenlehne vom 2 Sitzer ist die 1 Sitzer Rückenlehne.
- Als Fußstembügel wird je nach Position der vordere oder hintere verwendet.



**GRABNER GMBH**  
Weistracherstraße 11  
A - 3350 Haag  
Austria

Tel.: 07434-42251  
Fax: 07434-4245166  
www.grabner-sports.at



## REBUILDING KIT FROM HOLIDAY 2 TO HOLIDAY 1

### CONTENT

- 1 foot brace fittings, left + right
- 2 backrest fittings
- 1 adhesive with hardener
- 1 sandpaper

### POSITION

#### WITH SPRAYDECK

- If you use a Holiday 2 - 1 seat spraydeck, or do you use it ever, you must move the front seat position 60 cm backwards.

#### WITHOUT SPRAYDECK

- If you **don't** use a Holiday 2 - 1 seat spraydeck, or don't use it ever, you can select the seat position individual.
- Attention, the seat position must be behind the middle of the boat.

### GLUE INSTRUCTIONS

- Trace the size of the backrest fittings and foot brace fittings onto the boat.
- Deflate the boat complete.
- Sand the glued areas of the fittings and the boat **well** with the sandpaper. - *ATTENTION: Don't sand into the fabric!*
- Clean the sanded areas with GRABNER solution (*accessory*), alcohol or surgical spirits - *ATTENTION: The sanded areas must be completely free of dust and oils!*

- Mix 25 parts adhesive with 1 part hardener..
- Apply a **thin** coat of glue on the sanded areas.
- Apply glue to dry 5 - 10 minutes until the glue surface becomes dull.
- Apply a second **thin** coat of glue.
- Allow to dry another 5 - 10 minutes. *ATTENTION: Do not touch the glued areas with your hand! Seal the glue immediately after use!*
- Stick the fittings onto the boat and press vigorously.
- Remove any glue residue with GRABNER solution (*accessory*) and press the fitting once more. *ATTENTION: Solution should not come in contact with the glue area danger of dissolving the glue!*
- Wait at least twelve hours before using your boat..

#### CAUTION

- Do not use the glue in full sun exposure!
- Ensure good air circulation in closed rooms!
- Keep glue away from children!
- Do not use glue near open flame - **DANGER OF INFLAMMATION!**

- Use the front backrest for the new seat position.
- Use the behind foot brace for the new seat position.



**GRABNER GMBH**  
Weistracherstraße 11  
A - 3350 Haag  
Austria

Tel.: 07434-42251  
Fax: 07434-4245166  
www.grabner-sports.at



## REBUILDING KIT FROM HOLIDAY 2 TO HOLIDAY 1

### CONTENT

- 1 foot brace fittings, left + right
- 2 backrest fittings
- 1 adhesive with hardener
- 1 sandpaper

### POSITION

#### WITH SPRAYDECK

- If you use a Holiday 2 - 1 seat spraydeck, or do you use it ever, you must move the front seat position 60 cm backwards.

#### WITHOUT SPRAYDECK

- If you **don't** use a Holiday 2 - 1 seat spraydeck, or don't use it ever, you can select the seat position individual.
- Attention, the seat position must be behind the middle of the boat.

### GLUE INSTRUCTIONS

- Trace the size of the backrest fittings and foot brace fittings onto the boat.
- Deflate the boat complete.
- Sand the glued areas of the fittings and the boat **well** with the sandpaper. - *ATTENTION: Don't sand into the fabric!*
- Clean the sanded areas with GRABNER solution (*accessory*), alcohol or surgical spirits - *ATTENTION: The sanded areas must be completely free of dust and oils!*

- Mix 25 parts adhesive with 1 part hardener..
- Apply a **thin** coat of glue on the sanded areas.
- Apply glue to dry 5 - 10 minutes until the glue surface becomes dull.
- Apply a second **thin** coat of glue.
- Allow to dry another 5 - 10 minutes. *ATTENTION: Do not touch the glued areas with your hand! Seal the glue immediately after use!*
- Stick the fittings onto the boat and press vigorously.
- Remove any glue residue with GRABNER solution (*accessory*) and press the fitting once more. *ATTENTION: Solution should not come in contact with the glue area danger of dissolving the glue!*
- Wait at least twelve hours before using your boat..

#### CAUTION

- Do not use the glue in full sun exposure!
- Ensure good air circulation in closed rooms!
- Keep glue away from children!
- Do not use glue near open flame - **DANGER OF INFLAMMATION!**

- Use the front backrest for the new seat position.
- Use the behind foot brace for the new seat position.