

ÜBERDRUCKVENTIL 0,3 bar

Inhalt: 1 Überdruckventil, 1/2" u. 3/4" Adapter, Dichtung

Aufpumpen: Pumpenschlauch mit passenden Adapter verbinden und auf das Überdruckventil stecken. Überdruckventil am Bootsventil arretieren (Bajonettverschluß). Bajonettverschluß fest zudrehen damit keine Luft entweichen kann. Boot aufpumpen, wenn der Druck erreicht ist öffnet das Überdruckventil und die überschüssige Luft kann entweichen.

Drucküberwachung: Dichtung in einen Adapter geben und fest auf das Überdruckventil stecken. Überdruckventil am Bootsventil arretieren - Bajonettverschluß fest zudrehen damit keine Luft entweichen kann. Wenn jetzt der Druck (durch Temperaturerhöhung) im Boot größer wird, öffnet das Überdruckventil und die überschüssige Luft kann entweichen. Das Überdruckventil kann mehrere Stunden am Boot montiert bleiben. Wenn es aber länger montiert bleibt kann langsam der Druck im Boot geringer werden.



PRESSURE VALVE, 0,3 bar

Contents: 1 pressure valve, 1/2" and 3/4" adapter, seal

Pumping up: Connect the pumping hose with the suitable adapter and insert in on the pressure valve. Lock the pressure valve on the boat valve (bayonet closure). Tighten the bayonet closure well to prevent the air from escaping. Pump up the boat and when the pressure is reached, the pressure valve opens and the air excess escapes.

Monitoring the pressure: Insert the seal in the adapter and assemble it tightly on the pressure valve. Lock the pressure valve on the boat valve - tighten the bayonet closure well to prevent the air from escaping. In case the pressure in the boat becomes too high (due to temperature increase), the pressure valve opens and the air excess escapes. The pressure valve can be kept mounted on the boat many hours. However, after a long period the pressure in the boat may be reduced slowly.

